

## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./  
Instruction No.

685 30 150

Erstellt am/  
Date

21.10.2014

### EINBAUANLEITUNG Spring Distance Kit Vorderachse

### INSTALLATION INSTRUCTION Spring Distance Kit Front axle

#### Allgemeine Montagehinweise:

1. Die Montagehinweise zum Einbau und Ausbau des Federbeines entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Fahrzeugherstellers. / *Please install and dismantle the strut to manufacturers recommended settings.*
2. Wir empfehlen dringend, die Fahrwerksmontage nur auf geeigneten und geprüften Hebebühnen durchzuführen. / *We recommend the use of a vehicle hoist or lift when installing the suspension.*
3. **Achtung!** Falls das Fahrzeug mit Höhensensoren ausgestattet ist (Niveauregulierung, Scheinwerferhöhenverstellung) sollten die Sensoren vor dem Ausbau der Federn bzw. Stoßdämpfer demontiert werden, da diese sonst beschädigt werden können. / **Caution:** *If the vehicle is equipped with ride height sensors, they should be removed before removal of struts or dampers, otherwise damage may occur.*
4. Spring Distance Kit (wie im Bild zu sehen) einsetzen. / *Insert the Spring Distance Kit (as see on the picture).*

Auflagefläche am Stützlager reinigen.

*Clean the contact surface on the top mount.*



## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./  
Instruction No.

685 30 150

Erstellt am/  
Date

21.10.2014

Original Dichtung auf das Stützlager aufsetzen.

*Place the original seal on the top mount.*



SD Kit auf das Stützlager aufsetzen.

*Place the SD Kit on the top mount.*



## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./  
Instruction No.

685 30 150

Erstellt am/  
Date

21.10.2014

Federbein mit SD Kit im Fahrzeug montieren. Hierzu werden die mitgelieferten M8 oder die mitgelieferten M10 schrauben benötigt.  
Bei Fahrzeuge bis Baujahr 05/2013 werden die mitgelieferten M8 Schrauben verwendet!

Ab Baujahr 06/2013 müssen die Schrauben M10 verwendet werden.

Die Montagehinweise zum Einbau des Federbeines in das Fahrzeug, sowie die Anzugsdrehmomente der Federbeinbefestigung, entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Fahrzeugherstellers.

Für die Montage der Strebe muss die mitgelieferte Hülse zwischen SD Kit und Strebe montiert werden.

Mount the strut with the SD kit in the vehicle. For the installation use the supplied M8 or the supplied M10 bolts.  
For vehicles till 05/2013 use the supplied M8 bolts. For vehicles from 06/2013 use the bolts M10.

For the mounting of the strut the supplied sleeve between SD and strut kit must be installed.

The strut unit has to be installed according to manufacturers instructions settings regarding tightening torque and fixing specifications

